

Bedienungselemente



Power & Light - schaltet das Licht und die Heizplatte im Boden der Maschine ein. diese hält das fertige Popcorn auch über einen längeren Zeitraum schön warm und frisch

Heat - schaltet die Heizplatte im Boden des Topfes ein

Turn - schaltet das Rührwerk im Popcornrtopf ein.

Bedienung



- **Power & Light** Schalter in Stellung on
- Den Deckel des Topfes bis an die Decke der Maschine heben bis dieser dort gehalten wird.
- 50ml Fett in den Topf geben (am besten Kokosfett)
- **Heat Schalter** in Stellung I bringen
- 150g Popcornmais und 50g Zucker in den Topf geben
- **Turn Schalter** in Stellung I bringen
- Den Topf mit dem Deckel verschliessen
- nach kurzer Zeit platzen die Maiskörner auf und der Deckel hebt sich und leckeres Popcorn fällt in den Innenraum.
- Wenn die Anzahl der Maiskörner die Aufpoppen abnimmt und man keine weitere Portion machen will ist es ratsam jetzt den Heat Schalter in die Position 0 zu schalten.
- Wenn weiteres Popcorn zubereitet werden soll, muss gewartet werden bis das Popcorn nicht mehr zu hören ist. Nun kann man die Türe öffnen und den Topf aus der Halterung lösen bis dieser einseitig nach unten weg klappt.
- Die Restlichen Körner mit einem Papietuch aus dem Topf wischen und zügig den Vorgang wiederholen.



Vorsicht- VERBRENNUNGSGEFAHR